

## **Vedlegg 10 - Krav til sjekkpunkter ved kontroll og service**

### **Rotasjonsport**

#### Produsentens anvisning

- Generell funksjonstest
- Generell tilstand
- Generell smøring av utstyr
- Sjekk sammenføyninger
- Sjekk feste til fundament
- Sjekk lakk
- Kontroll og etterstramming av bolter
- Kontroll og funksjonstest av styreenhet/hovedkort
- Kontroll og rengjøring av solenoider
- Kontroll posisjonskort
- Kontroll sperrearm og rengjøring av sperrearm
- Kontroll 0-posisjons arm
- Kontroll fjær
- Kontroll og rengjøring av titanskive
- Kontroll av magneter titanskive
- Kontroll plastpropper i kryss
- Rengjøring av kors/toppdeksel
- Funksjonstest av Fail safe
- Funksjonstest av manuell åpning/lukking
- Funksjonstest av inn /ut passering
- Funksjonstest eksternt styreutstyr (styrepanel, kortleser)

### **Automatiske pullerter og kjøretøysperrer/roadblock**

#### Produsentens anvisning

- Generell funksjonstest
- Generell tilstand
- Generell smøring av utstyr
- Sjekk lakk
- Kontroll og etterstramming av bolter
- Kontroll av drenering
- Kontroll av olje
- Kontroll og funksjonstest av styreenhet/hovedkort
- Funksjonstest oljenivå
- Funksjonstest oljetrykk lavt
- Funksjonstest oljetrykk høyt
- Funksjonstest hydrauliske koplinger
- Funksjonstest akkumulator
- Funksjonstest batteri

- Funksjonstest manuell senkeoperasjon
- Funksjonstest manuell heveoperasjon
- Funksjonstest endebrytere
- Funksjonstestguide rail green
- Funksjonstest Wnti twist stag
- Funksjonstest induktive sløyfer
- Funksjonstest lys i pullert
- Funksjonstest varmeelementer inkludert styring
- Funksjonstest eksternt styreutstyr (styrepanel, kortleser)

## **Manuell bommer**

Produsentens anvisning

- Generell funksjonstest
- Tilstand bom/bomrør,
- Generell smøring av utstyr
- Manuell åpning/lukking
- Feste til fundament
- Anslagsstolpe
- Kontroll av motvekt

## **Elektriske bommer**

Produsentens anvisning

- Generell funksjonstest
- Tilstand bom/bomrør, lys bomrør
- Generell smøring av utstyr
- Lys
- Manuell åpning/lukking
- Feste til fundament
- Mekaniske stoppere
- Anslagsstolpe
- Pendelstøtte
- Motor og gir
- Styreenhet/hovedkort
- El-tilkoblinger
- Varmeelement
- Mottaker
- Sender
- Kortleser
- Kodelås
- Trykknapper
- GSM
- Endebrytere
- Induktivsystem-endebytere
- Fotocelle sikkerhet
- Fotocelle åpne

- Klemlister
- Sikkerhetsslynge
- Slynge åpne
- Magnet anslagsstolpe
- Trafikklys

Listen er ikke uttømmende

### **Manuell porter (alle typer)**

Produsentens anvisning

- Generell funksjonstest
- Generell tilstand
- Generell smøring av utstyr
- Kontroll og etterstramming av bolter
- Sammenføyninger
- Feste til fundament
- Lakk
- Åpning/lukking

Listen er ikke uttømmende

### **Elektriske porter (alle typer)**

Produsentens anvisning

- Generell funksjonstest
- Generell tilstand
- Generell smøring av utstyr
- Kontroll og etterstramming av bolter
- Styrehjul
- Sammenføyninger
- Feste til fundament
- Spennsystem
- Lakk
- Manuell åpning/lukking
- Mekaniske stoppere
- Armer for slagport
- Motor og gir
- Manuell frikobling
- Hjul
- Tannstang
- Kjede
- Tannhjul
- Magneter til endebrytere

- Styreenhet/hovedkort
- Effektrestriksjoner
- El-tilkoblinger
- El-skap for slagport
- Varmeelement
- Mottaker
- Sender
- Kortleser
- Kodelås
- GSM
- Endebrytere
- Fotoceller
- Klemlist
- Batteri klemlist
- Nødstoppbryter innvendig
- Nødstoppbryter utvendig
- Varsellys
- Trafikklys

Listen er ikke uttømmende

### **Gjerder**

Fletteverk

Panel

Vilt

Etter avtale med oppdragsgiver