

Hendelse	Beskrivelse	Krav til tolkningstid	SMS/Epost	Regobs (NVE)	Respons (SVV)	Kommunikasjon Modbus iht. vedlegg 3	Oppdragsgivers videreformidling	
							I SCADA-system	Til signalanlegg
1a	Skred eller antatt skred løsner i Stengesone (CZ). Avventer tolkning (hendelse 2a, 3 eller 4)..	Innen 4 sekunder etter at radarsystemet først fanger opp hendelsen.	Skred løsnet fra Blåbærtinden, Fv87 ved Olsrud er stengt midlertidig!	-	-	4063H=1	Varsel om midlertidig stengt veg pga. skred som går mot veg	Rødblink slås på, og bom går ned (stenger veg).
1b	Skred eller antatt skred løsner i interesseområdet (ROI), men utenfor Stengesone. Avventer tolkning (hendelse 2b eller 4).	Innen 60 sekunder etter at radarsystemet først fanger opp hendelsen.	-	-	-	-	-	-
2a	Skred eller antatt skred stopper før farezonen (DZ)	Innen 30 sekunder etter at skredbevegelsen har stoppet opp.	Skredet ved Blåbærtinden nådde ikke vegen, og Fv87 forbi Olsrud er åpen igjen.	Skrives til Regobs som uspesifisert snøskred.	Skrives til Respons som fersk skreddeteksjon.	4064H=1	Varsel om gjenåpnet veg pga. at skred ikke traff veg	Rødblink slås av, og bom går opp (åpner veg).
2b	Skred eller antatt skred stopper i interesseområdet (ROI)	Innen 180 sekunder etter at skredbevegelsen har stoppet opp.		Skrives til Regobs som uspesifisert snøskred.	Skrives til Respons som fersk skreddeteksjon.	-		-
3	Skred eller antatt skred stopper i faresonen (DZ).	Innen 30 sekunder etter at skredbevegelsen har stoppet opp.	Skredet ved Blåbærstinden har sannsynligvis truffet vegen ved Olsrud. Fv87 er stengt inntil videre.	Skrives til Regobs som uspesifisert snøskred.	Skrives til Respons som fersk skreddeteksjon.	4065H=1	Varsel om at veg forblir stengt pga. skred kan ha truffet veg med stor sannsynlighet.	Ingen signal (vegen forblir stengt).
4	Skred eller antatt skred viser seg å være en værhendelse.	Innen 180 sekunder etter at radarsystemet først fanget opp hendelsen.	Skredet ved Blåbærstinden var falskt, og Fv87 forbi Olsrud er åpen igjen.	Skrives ikke til Regobs	-	4066H=1	Varsel om gjenåpnet veg pga. at skred ikke traff veg.	Rødblink slås av, og bom går opp (åpner veg).
5	Driftsstans/feil på radar/radaranalyse	-	Skredvarslinganlegget på FV87 har en feil og er midlertidig ute ur drift.	-	Systemoppdatering sendes som «2 – Ute av drift». Anlegg ikke operativt. Oppdateres hvert 10. minutt.	4061=0	Varsel om at skredvarsling er midlertidig ute av drift	-
6	Radar/radaranalyse tilbake i normal drift uten feil	-	Skredvarslinganlegget på FV87 er tilbake i normal drift uten feil.	-	Systemoppdatering sendes som «0 – normal drift».. Anlegg operativt. Oppdateres hvert 10. minutt.	4061=0	Varsel om at skredvarsling er tilbake i normal drift	-
7	-	-	-	-	Systemoppdatering sendes som «1 – Delvis i drift». Oppdateres hvert 10. minutt.	-	-	-
8	-	-	-	-	Systemoppdatering normal drift sendes som «0 – normal drift». Oppdateres hvert 10. minutt.	-	-	-