

Deponering av overskuddsmasser

Sted for deponering	Mengde	Info
1. Heving av turvei og traktorvei 0,5meter.	1750m3	Fylles ut i veiens bredde (3m) pluss slakke veiskuldre.
2. Bak tilbaketrukket flomvoll.	700m3	Planeres ut inntil baksiden av tilbaketrukket flomvoll.
3. I forsenkning ved øvre del av turvei.	200m3	Planeres ut bak turvei.
4. Overskuddsmasse fra bredding av Øyagrova nedre del.	50m3	Planeres ut langs bekken, (trenger ikke transport).

