



- 1 Eksisterende sandfang flyttes til bunn grøft.
- 2 Eksisterende flomvei legges i grøft rundt planområdet.
- 3 Ufforming av regnbød og grøfter er beskrevet notat.

- Radius for nærmeste brannvannskum vises som sirkler i tegning. Dette tilsvarer 50 + 50 meter.

10265138-01-RIVA-NOT-01-Premissnotat
for rammesøknad

- Overvannsledning
- Drensledning
- Vannledning
- Spillvannsledning
- Felles avløpsledning
- Pumpe spillvannsledning
- Pumpe overvannsledning
- Eiendomsgrenser
- Flomveier

Handwriting practice lines with arrows indicating stroke direction.

— — — — —

— // — — — // — — — // — — —

Overvannskum (O)
 Mengderegulator (MR)
 Inntakskum (IK)
 Kum
 Utgående eksist. kum
 Sandfang m/ firkantrist
 Sandfang m/ rund rist
 Sandfang m/ kuppelrist

○○○

[illegible]