



BESTEMMELSER:

- Alle sprinklere skal monteres som beskrevet i produsentenes datablad og installasjonsmanualer.
- Veggspinklere skal ha en avstand fra topp spredeplate til tak/himling/hindring på minimum 100mm, og maksimalt 150mm (lht. NS-EN 12845).
- I lavpunkt monteres det 1/2" avtapping.
- Høydetag gir høyde fra gulvnivå til senter rør, i arealet hvor røret befinner seg.

Rev:	Beskrivelse	Dato	Tegn	Kont	Godt
Sandnes Kommune			Fag	Formet	
Lunde 2			RISpr	AO	
			Dato		
			02/03/26		
1. Etasje - Del1 - Sprinkleranlegg			FormetMalocisak		
			AO / 1:50		