

## D2 Tegninger og supplerende dokumenter

### D2-R Skjema for rapportering til byggherren

Del	Navn	Beskrivelse	Referanse (ikke uttømmende)
R1	R1 er ikke i bruk		
R2	Skader, feil og avvik/mangler m.m. knyttet til vegobjekt og vegtilstand	Se brukerveiledning i ELRAPP	kap. C3, pkt. 6.4.1 kap. C3, pkt. 6.5.3 kap. C3, pkt. 6.5.10 kap. D1, prosess 18.21
R3	R3 er ikke i bruk		
R4	R4 er ikke i bruk		
R5	Rapportering av skade på objekter som inngår i kontraktsarbeidet påført av kjent/ukjent motorvogn	Se brukerveiledning i ELRAPP	kap. C3, pkt. 10
R6	R6 er ikke i bruk		
R7	Friksjonsmålinger for retardasjonsmålinger	Logg friksjonsmålinger	kap. C3, pkt. 6.5.12
R8	R8 er ikke i bruk		
R9	R9 er ikke i bruk		
R10	Vær-, føre- og trafikkforhold	Se brukerveiledning i ELRAPP	kap. C3, pkt. 6.5.4 <i>håndbok R612</i> <i>Vegmeldingstjenesten</i>
R11	Skred og skredfare	Se brukerveiledning i ELRAPP	kap. C3, pkt. 6.5.3
R12	Vinterdriftsinnsats og vinterdriftsmengder	Se brukerveiledning i ELRAPP	kap. C3, pkt. 6.5.5
R13	Naturfare	Se brukerveiledning i ELRAPP	kap. C3, pkt. 6.4.6 kap. D1, prosess 73.6
R14	Forbruk av plantevernmidler og støvbindingsmidler	Se brukerveiledning i ELRAPP	kap. C3, pkt. 6.5.6
R15	Avfallsrapportering	Se brukerveiledning i ELRAPP	kap. C2, pkt. 30.5
R16	Rapportering av drivstoff- og energiforbruk	Drivstoff-/energiforbruksrapport	kap. C2, pkt. 30.8
R17	Rapportering av brøytestikk	Brøytestikk og merkestikk pr. vinter	kap. C3, pkt. 6.5.7 kap. D1, prosess 77.86
R18	Uønsket hendelse	Se brukerveiledning i ELRAPP	kap. C2, pkt. 31.3
R19	Månedsrappport HMS	Se brukerveiledning i ELRAPP	kap. C2, pkt. 31.3
R20	Generell inspeksjon: Samlerappport	Se brukerveiledning i ELRAPP	kap. C3, pkt. 6.5.10 kap. D1, prosess 18.21